

Öffnen/Ausbauen/Reinigen des Flowmeters:

Netzstecker ziehen und Wassertank entfernen.

1. Position der beiden angeschlossenen Schläuche merken und sie dann abziehen.
2. Stecker abziehen.
3. Flowmeter herausnehmen (ist nur geklickt, zuvor Sicherungsscheibe unter der Maschine entfernen).
4. Deckel durch leichte Drehung nach links öffnen (Bajonettverschluss).
5. Dichtung sichern.
6. Turbinenrad entnehmen.
7. Gehäuse reinigen evtl entkalken.
8. Turbinenrad einsetzen, Dichtung auflegen und Deckel aufsetzen und verschließen.
9. Test: in den unteren Schlauchanschluss pusten, wenn sich das Turbinenrad dreht (hört man), dürfte alles in Ordnung sein.
10. Alles wieder einbauen; Schläuche, wie am Anfang gemerkt, und Stecker anschließen und Maschine testen.
11. Evtl. verlangt die Maschine nach einer Systemfüllung, da ja der Flowmeter noch leer ist.