Mahlsteine wechseln, Mahlwerk reinigen an einem ECAM Mahlwerk

Vereinfachte Form, ohne Demontage der Mahlwerksverstellung

Die Mahlwerksverstellung, das Teil mit den vielen Löchern, händisch ganz nach links drehen. Jetzt kann der obere Mahlstein entnommen werden.

Lösen der T20 Torxschraube. Achtung, Linksgewinde. Die Schraube wird durch rechts drehen gelöst.

Torxschraube und Bohneneinziehhilfe entnehmen.

Jetzt den unteren Mahlstein entnehmen. Die 3 Kugeln mit den zugehörigen Federn sind der Fremdkörperschutz.



Das Förderrad entnehmen. Jetzt kann alles gereinigt oder die Mahlsteine gewechselt werden.

Vermutlich war durch das zugesetzte Förderrad (knapp über 9000 Bezüge) der Kaffee nur noch trübes heißes Wasser.

Der Zusammenbau erfolgt umgekehrt.

Wenn der obere Mahlstein wieder eingesetzt ist, einfach die Mahlwerksverstellung wieder händisch nach rechts „verriegeln“.

Der weiße Ring wurde **nicht** geöffnet und muss mühsam wieder aufgebracht werden. Die Mahlwerkseinstellung kann sich mit dieser vereinfachten Methode auch nicht verstellen. Falls man doch etwas auf feiner stellen möchte, einfach den weißen Ring etwas mit einem Schraubendreher anlupfen und den Mahlwerksversteller 2-3 Rasterungen nach rechts versetzen.

Die Mahlwerksleitung welche in der Nähe der Rückwand ist, wird an den LE Kontakt F7 angeschlossen. Die Leitung die Richtung Maschineninneres liegt, wird an den LE Kontakt F1 angeschlossen.

© michael2 03/2014