

BESCHREIBUNG

Beschreibung des Gerätes

(S. 3 - A)

- A1. Drehknopf zur Einstellung des Mahlgrads
- A2. Kaffeebohnenbehälter
- A3. Deckel für den Kaffeebohnenbehälter
- A4. Kleiner Deckel für das Kaffeepulverfach
- A5. Messlöffelfach
- A6. Tassenablage (die Warmhalteplatte ist aktiv, wenn der Energiesparmodus deaktiviert ist)
- A7. Kaffeepulvereinfüllschacht
- A8. Hauptschalter
- A9. Heißwasserauslauf
- A10. Wassertank
- A11. Netzkabel
- A12. Tassenrost
- A13. Abtropfschale
- A14. Serviceklappe
- A15. Kaffeesatzbehälter
- A16. Kaffeeauslauf (höhenverstellbar)
- A17. Kaffeeканал
- A18. Brüheinheit
- A19. Bedienblende

Beschreibung des Milchaufschäumvorrichtung

(S. 3 - B)

- B1. Deckel mit Milchaufschäumvorrichtung
- B2. Taste CLEAN
- B3. Milchansaugrohr
- B4. Milchschaumabgaberohr
- B5. Milchbehälter

Beschreibung des Zubehörs

(S. 3 - C)

- C1. Heißwasserauslauf
- C2. Messlöffel
- C3. Reinigungspinsel
- C4. Entkalkungsmittel
- C5. Indikatorstreifen zur Ermittlung der Wasserhärte (Total hardness test)

Beschreibung der Bedienblende

(S. 3 - D)

Einige Tasten der Bedienblende haben eine doppelte Funktion: Diese wird in Klammern in der Beschreibung angegeben.

- D1. Display: Benutzerhilfe beim Gebrauch des Gerätes.
- D2. Taste CHANGE / : zur Durchführung des manuellen Spülvorgangs. (Bei Zugriff auf das MENÜ Programmierung: Taste CHANGE für Änderung oder Wechsel des Menüparameters).
- D3. Taste OK / : für die Heißwasserausgabe zur Getränkezubereitung. (Bei Zugriff auf das MENÜ

Programmierung hat die Taste die Funktion "OK": zur Bestätigung der gewählten Funktion drücken).

- D4. Taste : für die Ausgabe von einer oder zwei großen Tassen Kaffees.
- D5. Taste : für die Ausgabe von einer oder zwei Tassen normalen Kaffees.
- D6. Taste : für die Ausgabe von einer oder zwei kleinen Tassen Kaffees.
- D7. Taste : für die Ausgabe eines Cappuccinos oder einer Tasse geschäumter Milch (Taste doppelt drücken).
- D8. Taste : für die Auswahl des gewünschten Aromas.
- D9. Taste : zum Ein- oder Ausschalten der Maschine (Stand by).
- D10. Taste MENÜ: für den Zugang zum Menü.
- D11. Kontrollleuchte: schaltet sich bei Zugang im Menü Programmierung ein.
- D12. Taste NEXT / : für die Auswahl von vorgemahlenem Kaffeepulver. (Bei Zugriff auf das MENÜ Programmierung hat die Taste die Funktion "NEXT": für die Anzeige des nächsten Menüparameters drücken).

ERSTE SCHRITTE

Überprüfung des Gerätes

Überzeugen Sie sich nach dem Auspacken, dass das Gerät unverseht ist und keine Zubehörteile fehlen.

Bei sichtbaren Schäden das Gerät auf keinen Fall verwenden. Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst De'Longhi.

Installation des Gerätes



Achtung!

Bei der Installation des Gerätes sind folgende Sicherheitshinweise zu beachten:

- Nachdem Sie das Gerät auf der Arbeitsfläche positioniert haben, überprüfen Sie bitte, dass zwischen den Oberflächen der Kaffeemaschine, den Seitenwänden und der Rückseite ein Freiraum von mindestens 3 cm und über der Kaffeemaschine ein Freiraum von mindestens 15 cm bleibt.
- Das eventuelle Eindringen von Wasser könnte das Gerät beschädigen. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasserhähnen oder Spülbecken auf.
- Das Gerät könnte beschädigt werden, wenn das darin befindliche Wasser gefriert. Installieren Sie das Gerät nicht in einem Raum, in dem die Temperatur unter den Gefrierpunkt abfallen könnte.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es nicht durch scharfe Kanten oder durch den Kontakt mit heißen Oberflächen (z.B. elektrischen Kochplatten) beschädigt werden kann.