

Automatische Zubereitung von Milchgetränken

Auf dem Bedienfeld befinden sich die Tasten für die automatische Zubereitung von CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO UND MILK (heiße oder geschäumte Milch).

Für die Zubereitung eines dieser Getränke ist daher folgendes ausreichend:

1. Den Milchbehälter füllen und wie in den vorherigen Abbildungen beschrieben einhaken.
2. Den Drehknopf zur Regulierung des Schaums auf dem Milchbehälterdeckel auf die entsprechende Position der gewünschten Schaummenge stellen.
3. Die entsprechende Taste des gewünschten Getränks drücken: Auf dem Display erscheint der Name des Getränks sowie ein Fortschrittsbalken, der sich mit dem Fortschreiten des Zubereitungsvorgangs füllt.
4. Nach einigen Sekunden tritt die Milch aus dem Ausgaberohr aus und füllt die darunter stehende Tasse. Falls die Zubereitung der Getränke dies vorsieht, bereitet das Gerät nach Ausgabe der Milch automatisch den Kaffee zu.

Hinweis!

- Soll die Zubereitung der Milch während der Ausgabe abgebrochen werden, eine beliebige Taste drücken.
- Wenn Sie nach abgeschlossener Ausgabe mehr Milch oder Kaffee in der Tasse möchten, einfach eine der Tasten für die Milchzubereitungen gedrückt halten (innerhalb von 3 Sekunden).
- Den Milchbehälter nicht lange außerhalb des Kühlschranks aufbewahren: je mehr die Milchtemperatur steigt (5°C ist ideal), desto mehr verschlechtert sich die Qualität des Schaums.

Reinigung des Milchaufschäumers mit CLEAN

Achtung! Verbrühungsgefahr!

Während der Reinigung der internen Leitungen des Milchbehälters tritt aus dem Milchauslauf etwas Heißwasser und Dampf aus. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Berührung kommen.

Nach jedem Gebrauch der Milchfunktionen erscheint auf dem Display der blinkende Text „DREHKNOPF AUF CLEAN“. Führen Sie die Reinigung zur Entfernung der Milchrückstände wie folgt durch:

1. Lassen Sie den Milchbehälter in dem Kaffeevollautomaten (der Milchbehälter braucht nicht entleert zu werden);
2. Stellen Sie eine Tasse oder ein anderes Gefäß unter den Milchauslauf.
3. Drehen Sie den Milchschaumregler auf „CLEAN“ (Abb. 23): auf dem Display erscheinen ein Fortschrittsbalken, der sich

während des Vorgangs allmählich füllt, und der Text „Reinigung läuft, Bitte warten“. Die Reinigung wird automatisch abgebrochen.

4. Stellen Sie den Drehregler wieder auf eine der wählbaren Schaumarten.
5. Entfernen Sie den Milchbehälter und reinigen Sie die Dampfdüse immer mit einem Schwamm.

Hinweis!

- Wenn Sie mehrere Tassen Milchgetränke zubereiten möchten, muss der Milchbehälter erst nach der letzten Zubereitung gereinigt werden.
- Der Milchbehälter kann im Kühlschrank aufbewahrt werden.
- In einigen Fällen muss für die Durchführung der Reinigung das Aufheizen des Kaffeevollautomaten abgewartet werden.

Programmierung der Kaffee- und Milchmenge in der Tasse für die Tasten CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO UND MILK.

Die Maschine wurde werkseitig für die Ausgabe von Standardmengen eingestellt. Sollen diese Mengen geändert werden, wie folgt vorgehen:

1. Stellen Sie eine Tasse unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs und unter das Milchausgaberohr.
2. Halten Sie eine der Funktionstasten gedrückt, bis auf dem Display die Schrift „MILCH PROGRAMMIEREN Menge programmieren“ erscheint.
3. Taste loslassen. Die Maschine beginnt mit der Milchausgabe.
4. Sobald die gewünschte Milchmenge in der Tasse erreicht ist, erneut die Taste drücken.
5. Die Maschine beendet die Milchausgabe und beginnt nach einigen Sekunden mit der Kaffeeausgabe falls die Zubereitung dies vorsieht: auf dem Display erscheint die Meldung „KAFFEE PROGRAMMIEREN Menge programmieren“.
6. Sobald der Kaffee in der Tasse die gewünschte Menge erreicht hat, die Taste erneut drücken. Die Kaffeeausgabe wird unterbrochen.

Die Maschine ist jetzt gemäß den neuen Milch- und Kaffeemengen programmiert.

AUSGABE VON HEISSWASSER UND DAMPF

Achtung! Verbrühungsgefahr.

Lassen Sie die Kaffeemaschine bei der Heißwasser- oder Dampfausgabe nicht unbewacht. Der Auslauf erhitzt sich während der Ausgabe; deshalb darf er nur am Griff angefasst werden.

Hinweis!